

Ponçage et niveaux de finition LG HI-MACS

Pour les gros défauts et les collages, dégrossir avec la machine stratos (plus puissante) et un papier grain 180.

Finition petite machine :

STANDARD

- 1- Vaporiser le Liquide SGA dégraissant et sécher avec de **l'essuie tout**
- 2- Poncer avec papier grain 320
- 3- Nettoyer avec un chiffon anti-statique micro fibre
- 4- Poncer avec papier de type Genius 2
- 5- Nettoyer avec un chiffon anti-statique micro fibre
- 6- **En finition standard Dépoussiéré avec le disque nylon rouge, autrement passez à l'étape 7**

SEMI-BRILLANT

- 7- Poncer avec papier de type Genius 3
- 8- Nettoyer avec un chiffon anti-statique micro fibre
- 9- **En finition semi brillant Dépoussiéré avec le disque nylon gris, autrement passez à l'étape 10**

TRES BRILLANT

- 10- Appliquer Acqua S N°1 avec la machine à polir
- 11- Nettoyer avec un chiffon anti-statique micro fibre
- 12- Appliquer Acqua S N°3 avec la machine à polir
- 13- Nettoyer avec un chiffon anti-statique micro fibre
- 14- Appliquer Polish M avec la machine à polir
- 15- Nettoyer avec un chiffon anti-statique micro fibre

**A la fin de chaque travail et pour tous les niveaux de finition:
Vaporiser et étaler color clean pour nettoyer (couleur verte)
Nettoyer avec un chiffon normale
Vaporiser et étaler reflex pour imperméabiliser (couleur bleu)
Nettoyer avec un chiffon normale**

